

手套箱 - 装配概览

1 - 手套箱支架

- 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 手套箱

- 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - Torx螺栓

- 6个
- 1.5 Nm

