


拆卸和安装车顶内衬罩盖


所需要的专用工具和维修设备

- ♦ 安装用开尾销 -3409-



拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸前部车内照明灯
→ 电气系统; 修理组 : 96; 操作部件; 拆卸和安装前部车内照明灯 / 阅读灯。
- 使用安装用开尾销 -3409-脱开车顶内衬罩盖-1-的卡扣-箭头-。
- 将车顶内衬罩盖-1-从车顶内饰中拉出。



安装

- 安装顺序与拆卸相反。

