

拆卸和安装遮阳板中间支架



拆卸和安装仅针对驾驶员侧遮阳板中间支架，乘客侧遮阳板中间支架的拆卸和安装可参照驾驶员侧。

拆卸

- 将遮阳板打开并翻折到一边。
- 用一字螺丝刀撬开罩盖-2-。
- 拆下遮阳板中间支架-1-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反。

