

仪表板 - 装配概览

1 - 仪表板

- 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 阳光照射光电传感器 -G107-

3 - 前风窗玻璃除霜出风口

- 左侧

4 - 前风窗玻璃除霜出风口

- 右侧

5 - 侧面除霜出风口

- 右侧

6 - Torx 螺栓

- 12个
- 1.5 Nm

7 - 仪表板侧面盖板

- 右侧
- 拆卸和安装
→ Kapitel

8 - 前排乘客侧安全气囊单元


- 拆卸和安装 → Kapitel

9 - Torx 螺栓

- 4个
- 8 Nm

10 - 仪表板侧面盖板

- 左侧
- 拆卸和安装 → Kapitel



11 - 橡胶缓冲导向件

□ 2个

□ 在前风窗玻璃底部的车身框架仪表板支承上

12 - 侧面除霜出风口

□ 左侧