

## 仪表板横梁 - 装配概览

### 1 - 固定支架

- ☐ 与车身焊接在一起

### 2 - 螺纹销

- ☐ 2个
- ☐ 20 Nm

### 3 - 六角法兰螺栓

- ☐ 20 Nm

### 4 - 仪表板横梁

- ☐ 拆卸和安装  
→ Kapitel

### 5 - 六角法兰螺母

- ☐ 2个
- ☐ 20 Nm

### 6 - Torx螺栓

- ☐ 3个
- ☐ 4 Nm

### 7 - 六角法兰螺栓

- ☐ 2个
- ☐ 20 Nm

### 8 - 防撞支柱

- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel

### 9 - 六角法兰螺栓

- ☐ 20 Nm

### 10 - 六角法兰螺栓

- ☐ 仅驾驶员侧
- ☐ 20 Nm



