


拆卸和安装前车门锁盖板



拆卸

- 拆卸前车门锁 → Kapitel。
- 脱开卡扣-箭头-。
- 将车门锁盖板-1-从车门锁-2-上拆下。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：
- 确保卡扣-箭头-卡入正确的位置。