

前风窗玻璃 - 装配概览

1 - 前风窗玻璃

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 玻璃粘结剂

- ❑ 密封条截面：宽度 $a=6.5 \pm 0.5$ mm，高度 $b=10 \pm 1$ mm（包括贴膜、车窗玻璃和车身玻璃涂胶面上的剩余材料）
- ❑ 最短硬化时间
→ Kapitel

3 - 车身玻璃涂胶面

- ❑ 受损时修补油漆损坏

4 - 间隙

- ❑ 从前风窗玻璃侧边缘到A柱
- ❑ 尺寸必须一致

5 - 前风窗玻璃密封条

- ❑ 是前风窗玻璃的部件

6 - 前风窗玻璃调节器

- ❑ 用于调整前风窗玻璃的位置

7 - 落水槽盖板

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel

