

拆卸损坏的后风窗玻璃



提示

- ◆ 防止玻璃碎片损坏车厢内部。
- ◆ 去除粘结剂条上方的玻璃碎片。
- ◆ 用吸尘器吸去车厢内的玻璃碎片。
- ◆ 拔出后风窗加热装置和收音机天线的插头连接。



小心

玻璃碎片对手和眼睛有损伤危险。

可能出现割伤。

- **戴上防护眼镜。**
- **戴上防护手套。**

- 其余拆卸步骤与拆卸未损坏的玻璃相同。