


修正尾灯的安装位置

提示

- ♦ 仅能修正车身尾灯的安装位置。
- ♦ 下列所述的为修正左侧尾灯的安装位置。修正右侧尾灯的安装位置与左侧的相同。
- 将车灯开关旋转至“0”位。
- 拆卸行李箱左侧饰板中的检修盖。
- 拧出螺栓 -1-。



- 通过转入和转出调节元件 -1- 调整尾灯 -2- 的安装位置。

提示

尾灯 -2- 必须与限位部件齐平。

- 将检修盖装入行李箱左侧饰板中。

