

热风机 -VAS 1978/14A- (220V / 50Hz)**当心！**


在进行热收缩时，注意热风吹口不要损坏任何其它的导线、塑料部件和绝缘材料。

仔细遵循热风机的操作说明！

热风机 -VAS 1978/14A- (220V / 50Hz)是用来和热风机的热收缩部件 -VAS 1978/15A- 一起配合使用来使接头连接件收缩。在压缩后，必须使用热风机将连接接头热收缩，以防止潮湿的气体进入。

热风机 -VAS 1978/14A- (220V / 50Hz)包括在线束修理包 -VAS 1978- 和线束修理包 -VAS 1978B- 中。

使用热风机 -VAS 1978/14A- (220V / 50Hz)将连接件收缩。 → Kapitel , 或
→ Kapitel

VAS 1978/14A

CH92-10041