

电话系统 - 装配概览

1 - 组合仪表

- ❑ 集成有组合仪表中的控制单元 -J285-
- ❑ 拆卸和安装
→ 电气系统; 修理组: 90; 组合仪表; 拆卸和安装组合仪表

2 - 内部话筒 -R74-

- ❑ 安装在前部车内照明灯 -WX1- 内
- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - GPS 天线 -R50-

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 导航系统控制单元

- ❑ 安装在仪表板中部
- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

