



修理手册 全新途安 L (All New Touran L) 轿 车 2016 ➤

通讯

版本: 11. 2015



全新途安 L (All New Touran L) 轿车 2016 ▶

版本: 11.2015

[illegible]

工长和机工必需掌握所有技术信息。因为认真和持久地维护并遵循注意事项是保证车辆行驶和安全的基本条件。此外在维修时也要遵循维修安全的基本原则。



目录

91 - 通讯	1
1 通讯系统	1
1.1 故障查询	1
2 收音机装置和收音机导航系统概述	1
2.1 拆卸和安装收音机装置和收音机导航系统	1
2.2 故障查询	2
3 收音机系统 “MIB-G Standard II”	2
3.1 一般说明	3
3.2 收音机系统 “MIB-G Standard II” - 装配概览	4
3.3 收音机系统 “MIB-G Standard II” 插头 - 装配概览	5
4 收音机系统 “MIB-G Standard Plus II”	6
4.1 一般说明	6
4.2 收音机系统 “MIB-G Standard Plus II” - 装配概览	7
4.3 收音机系统 “MIB-G Standard Plus II” 插头 - 装配概览	8
5 收音机导航系统 “MIB-G Standard Nav”	10
5.1 一般说明	10
5.2 收音机导航系统 “MIB-G Standard Nav” - 装配概览	11
5.3 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 - J685- 插头 - 装配概览	12
5.4 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794- 插头 - 装配概览	13
5.5 防盗系统编码	15
5.6 故障查询	16
6 拆卸和安装 USB 接口支架 -R193- 和外部音频源接口 -R199-	16
6.1 拆卸和安装 USB 接口支架 -R193-	16
6.2 拆卸和安装外部音频源接口 -R199-	16
7 拆卸和安装喇叭	17
7.1 拆卸和安装前高音喇叭	17
7.2 拆卸和安装后高音喇叭	17
7.3 拆卸和安装前低音喇叭	17
7.4 拆卸和安装后低音喇叭	18
8 电话系统	18
8.1 故障查询	18
8.2 移动电话准备系统, 蓝牙免提系统	18
8.3 电话系统 - 装配概览	19
8.4 拆卸和安装电话话筒 -R38-	20
9 天线系统	20
9.1 一般说明	20
9.2 天线系统 - 装配概览	21
9.3 拆卸和安装 GPS 天线 -R50-	22
9.4 拆卸和安装正导线中的调频频率分滤波器 -R179-	23
9.5 拆卸和安装负导线中的调频频率分滤波器 -R178-	23
9.6 拆卸和安装天线模块	23
9.7 拆卸和安装调幅 (AM) 频率滤波器 -R177-	24
9.8 更换 GPS 天线导线	25
10 多功能方向盘	25
10.1 一般说明	25



10.2	拆卸和安装多功能方向盘控制单元	25
11	抗干扰措施	27