

Phaeton

电路图

编号 91 / 1

版本 2008 年 10 月

插座（12V）

自 2006 年 5 月起

说明：

相关信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

→ 安装位置一览！

相关信息



- ◆ 故障查询程序

→ 引导型故障查询

Phaeton

电路图

编号 91 / 2



12 V 插座


- J519 - 车载电网控制单元
- SB79 - 保险丝支架 B 上的保险丝 79
- SB80 - 保险丝支架 B 上的保险丝 80
- U18 - 12V 插座2 (前部中控台)
- U19 - 12V 插座 3, 在后部信息显示和操作单元控制单元附近
- 380 - 主线束中的接地连接 15
- 628 - 座椅控制单元接地点 2
- 634 - 驾驶员侧座椅控制单元接地点
- B341 - 主线束中的连接 2 (58d)
- B342 - 主线束中的连接 3 (58d)
- * - 仅针对带 4 个座椅的汽车
- - 仅针对带 5 个座椅的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Phaeton

电路图

编号 91 / 3



12 V 插座

- E20 - 开关和仪表板照明调节器
- J519 - 车载电网控制单元
- SB82 - 保险丝支架 B 上的保险丝 82
- T17d - 17 芯插头连接, 在仪表板下方左侧
- U5 - 12 V 插座, 在行李箱内左侧
- 382 - 主线束中的接地连接 17
- 622 - 接地板接地点 1
- B340 - 主线束中的连接 1 (58d)
- B341 - 连接 2 (58d), 在主线束中
- B342 - 主线束中的连接 3 (58d)

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色