

Tiguan

安装位置

编号 807 / 1

版本 2018 年 11月


安装位置：汽车底板

- ◆ → 章节 „底板，用于汽油发动机汽车“
- ◆ → 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“

部件	章节	注释
左后汽车高度传感器 -G76-	→ 章节 „底板，用于汽油发动机汽车“	用于汽油发动机汽车
左后汽车高度传感器 -G76-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车
颗粒过滤器前的温度传感器 -G506-	→ 章节 „底板，用于汽油发动机汽车“	用于汽油发动机汽车
颗粒过滤器后的温度传感器 -G527-	→ 章节 „底板，用于汽油发动机汽车“	用于汽油发动机汽车
颗粒感应器 -G784-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车
还原剂计量系统输送单元 -GX19-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车
NOx 传感器 2 控制器 -J881-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车
废气风门控制器 -J883-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车
计量泵 -V54-	→ 章节 „底板，用于汽油发动机汽车“	用于汽油发动机汽车
计量泵 -V54-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车
还原剂管路加热装置（加热回路 2） -Z104-	→ 章节 „底板，用于柴油发动机汽车“	用于柴油发动机汽车

底板，用于汽油发动机汽车


- 1 - 颗粒过滤器前的温度传感器 -G506-
- 2 - 颗粒过滤器后的温度传感器 -G527-
- 3 - 计量泵 -V54-
- 4 - 左后汽车高度传感器 -G76-



[返回概览](#) → [章节](#)

底板, 用于柴油发动机汽车

- A - 5 芯插头连接
-T5bf-, 棕色/ 5
芯插头连接 -T5l-
, 棕色
- 1 - NOx 传感器 2 控
制器 -J881-
- 2 - 颗粒感应器
-G784-
- 3 - 废气风门控制器
-J883-
- 4 - 计量泵 -V54-
- 5 - 左后汽车高度传
感器 -G76-
- 6 - 还原剂管路加热
装置 (加热回路
2) -Z104-
- 7 - 还原剂计量系统
输送单元 -GX19-



[返回概览](#) → [章节](#)