



8W-42 空调暖风

部件	页码	部件	页码
空调压缩机离合器	8W-42-14	保险丝12	8W-42-6, 12
空调压缩机离合器继电器	8W-42-14	保险丝14	8W-42-8
空调压力传感器	8W-42-14	保险丝18	8W-42-14
空调与暖风控制	8W-42-2, 3, 4, 5, 7	保险丝27	8W-42-15
ATC 遥控传感器	8W-42-11	G102	8W-42-15
自动温度控制	8W-42-8, 9, 10, 11, 12, 13	G103	8W-42-14
鼓风机电机电阻器	8W-42-2	G200	8W-42-2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12
车身控制模块	8W-42-4, 7, 9, 13	G300	8W-42-7, 13
诊断接口	8W-42-4, 9	G302	8W-42-12
驾驶员侧混合风门执行器	8W-42-5, 10	集成动力模块	8W-42-2, 6, 8, 11, 12, 14, 15
电动刮水器除冰器	8W-42-3, 8	模式风门执行器	8W-42-5, 10
蒸发器温度传感器	8W-42-5, 10	乘员侧混合风门执行器	8W-42-5, 10
前鼓风机模块	8W-42-11	动力系统控制模块	8W-42-14, 15
前鼓风机电机	8W-42-2, 11	1号散热器风扇	8W-42-15
前鼓风机电机继电器	8W-42-2, 11	2号散热器风扇	8W-42-15
前控制模块	8W-42-2, 6, 11, 12	散热器风扇继电器	8W-42-15
保险丝10	8W-42-2, 11	后空调暖风装置	8W-42-6, 7





刮水器 电动刮水器除冰器
除冰器
驱动
电路 (8W-48-2)
1 Y C2






MTC













ATC






车身控制模块





汽油发动机



[illegible]