






座椅零件位置

L15	前排左侧座椅内安全带总成
L16	前排右侧座椅内安全带总成
L66	右侧座椅加热器总成（分离式前排右侧座椅靠背护面）
M1	左侧电动座椅靠背倾角调节电动机（分离式前排左侧座椅靠背弹簧总成）
M2	左侧腰部支撑电动机（前排左侧座椅靠背弹簧分总成）
T1	前排左侧电动座椅开关
T2	左侧电动座椅滑动调节电动机（前排左侧座椅调节器总成）
T3	左侧电动座椅升降电动机（前排左侧座椅调节器总成）
T4	前排电动座椅腰部开关
T5	左侧座椅加热器总成（分离式前排左侧座椅靠背护面）
T6	10 号接线连接器
U1	前排左侧座椅空气囊总成
V1	前排右侧座椅空气囊总成


座椅零件位置




90980-12366




90980-12366




90980-10795




90980-12335




90980-12341




90980-10807




90980-12335




90980-12341




90980-10933




90980-11763



90980-12346



90680-12452



90680-12452