

缩写

下列为本手册中使用的缩写。

A/C	=	空调
A/T	=	自动传动桥
ABS	=	防抱死制动系统
CAN	=	控制器区域网络
CPU	=	中央处理器
DLC3	=	数据链路连接器 3
EBD	=	电子制动力分配
ECM	=	发动机控制模块
ECT	=	电子控制变速器
ECU	=	电子控制单元
EFI	=	电子燃油喷射
EPS	=	电动机动力转向
ESA	=	电子点火提前
FL	=	熔断丝
HID	=	高强度放电
IC	=	集成电路
J/B	=	接线盒
LED	=	发光二极管
LH	=	左侧
R/B	=	继电器盒
RH	=	右侧
SRS	=	辅助约束系统
TRC	=	牵引力控制系统
VSC	=	车辆稳定性控制
VSV	=	真空开关阀
VVT	=	可变气门正时
w/	=	带
w/o	=	不带

* 零部件中的名称为端子名称 (端子代码), 不能被当作缩写。