


# 车身零件位置 (S/D)

- \* 1:带智能上车和起动系统
- \* 2:不带智能上车和起动系统



|      |                  |
|------|------------------|
| F23  | 前排右侧座椅外安全带总成     |
| F24  | 前排左侧座椅外安全带总成     |
| F25  | 左后组合灯总成          |
| F26  | 右后组合灯总成          |
| F28  | 带泵和仪表的燃油吸油管总成    |
| F29  | 前排左侧座椅内安全带总成     |
| F30  | 中央刹车灯总成          |
| F31  | 左前车门门控灯开关总成      |
| F32  | 右前车门门控灯开关总成      |
| F33  | 左后车门门控灯开关总成      |
| F34  | 右后车门门控灯开关总成      |
| F35  | 二极管（行李箱灯）        |
| F46  | 车门控制接收器          |
| F47  | 车门控制接收器          |
| F48  | 右侧车内 1 号电子钥匙天线总成 |
| F49  | 左侧车内 1 号电子钥匙天线总成 |
| F50  | 车内 2 号电子钥匙天线总成   |
| F59  | 1 号行李箱灯总成        |
| F60  | 后窗除雾器（背窗玻璃）      |
| F61  | 收音机设定调相器         |
| F70  | 7 号接线连接器         |
| F93  | 左后雾灯总成           |
| F119 | 前排右侧座椅空气囊总成      |
| F120 | 前排左侧座椅空气囊总成      |
| F121 | 右侧侧空气囊传感器总成      |
| F122 | 左侧侧空气囊传感器总成      |
| F123 | 前排右侧座椅内安全带总成     |
| F125 | 后排右侧座椅三点式外安全带总成  |
| F126 | 后排左侧座椅三点式外安全带总成  |

车身零件位置 (S/D)

