

缩略语

以下是本手册中使用的缩略语。

A/C = 空调

ABS = 防抱死制动系统

ASSY = 总成

CAN = 控制器区域网络

DLC3 = 数据链路连接器 3

ECU = 电子控制单元

EDU = 电子驱动单元

EFI = 电子燃油喷射

EGR = 废气再循环

ISC = 怠速控制

LH = 左侧

R/B = 继电器盒

RH = 右侧

开关 = 开关

温度 = 温度

VN = 可变喷嘴

VSV = 真空开关阀

VVT = 可变气门正时

w/ = 带

w/o = 不带

*元件内提供的标题为端子名称（端子代码），不能作为缩略语。