



停机系统、智能上车和起动系统、起动、转向锁止、遥控门锁控制

- * 1 : 带导航系统
- * 2 : 不带导航系统
- * 6 : 5GR-PE
- * 7 : 8AR-FTS



- * 6 :5GR-FE
- * 7 :8AR-FTS



停机系统、智能上车和起动系统、起动、转向锁止、遥控门锁控制


* 5 : 带后门智能上车功能

9

10

11

12

A47 (A), N42 (B), X47 (C)
认证 ECU

停机系统、智能上车和起动系统、起动、转向锁止、遥控门锁控制


- * 1 : 带导航系统
- * 2 : 不带导航系统
- * 3 : 带轮胎压力警告系统
- * 4 : 不带轮胎压力警告系统

13

14

15

16

A47 (A), N42 (B), X47 (C)
认证 ECU

停机系统、智能上车和起动系统、起动、转向锁止、遥控门锁控制

- * 1 : 带导航系统
- * 2 : 不带导航系统
- * 6 : 5GR-IE
- * 7 : 8AR-FTS

17

18

19

20

