

L 连接器的零件号

代码	零件名称	零件号
A1	带风扇的鼓风机马达分总成	90980-11667
A2	转向控制 ECU	90980-11527
A3	前照灯旋转 ECU 总成	90980-12422
A4	警报喇叭总成	90980-10619
A5	左前减振器控制执行器	90980-10789
A6	挡风玻璃清洗器马达和泵总成	90980-11019
A7	左前空气囊传感器	90980-12490
A8	ECM	90980-12529
A9	ECM	90980-12525
A10	动力转向 ECU 总成	90980-12483
A11	制动液液位警告开关 (制动主缸储液罐总成)	90980-11207
A12	驻车制动开关总成	90980-10871
A13	刹车灯开关总成	90980-10795
A14	制动踏板感载开关	90980-10860
A15	加速度传感器	90980-11858
A16	减振器控制 ECU	82824-50300
A17	挡风玻璃刮水器马达总成	90980-11599
A18	遥控门锁蜂鸣器	90980-12572
A19	制动执行器总成	90980-12686
A20	右前减振器控制执行器	90980-10789
A21	右前空气囊传感器	90980-12490
A22	前照灯清洗器马达和泵总成	90980-11410
A23	清洗器控制继电器	90980-11194
A24	前照灯光束高度调节 ECU 总成	90980-12404
A25	前加速度传感器	90980-10845
A26	接线连接器	90980-11661
A27	接线连接器	90980-12372
A28	接线连接器	
A29	接线连接器	
A30	接线连接器	90980-11194
B1	右侧雾灯总成	82824-60460
B2	高音喇叭总成	90980-10619
B3	毫米波雷达传感器总成	90980-12292
B4	低音喇叭总成	90980-10619
B5	环境温度传感器	90980-11070
B6	左侧前照灯总成	82824-60460
B7	左侧前照灯总成	90980-11349
B8	空调压力传感器	90980-10845
B9	左侧雾灯总成	82824-60460
B10	1 号冷却风扇马达	90980-10928
B11	2 号冷却风扇马达	
B12	左侧前照灯总成	90980-11019
B13	左侧前照灯总成	90980-11659
B14	左侧前照灯总成	90980-11156

代码	零件名称	零件号
B15	右侧前照灯总成	90980-11659
B16	右侧前照灯总成	90980-11156
B17	右侧前照灯总成	90980-11019
B18	右侧前照灯总成	82824-60460
B19	右侧前照灯总成	90980-11349
B20	右侧前照灯总成	90980-11016
B21	右侧前照灯总成	90980-12353
B22	左侧前照灯总成	90980-11016
B23	左侧前照灯总成	90980-12353
B24	右侧前照灯总成	90980-10981
B25	左侧前照灯总成	
B26	发动机罩门控灯开关总成	90980-11003
C1	动力转向马达 (动力转向拉杆总成)	90980-12496
C2	动力转向马达 (动力转向拉杆总成)	90980-12495
C3	动力转向扭矩传感器	90980-12520
C4	动力转向 ECU 总成	90980-12518
C5	动力转向马达 (动力转向拉杆总成)	89659-30010
C6	动力转向 ECU 总成	90980-09592
D1	左前 1 号超声波传感器	90980-12303
D2	右前 1 号超声波传感器	
E1	ECM	90980-12527
E2	ECM	90980-12528
E3	ECM	90980-12526
E4	ECM	90980-12700
E5	发电机总成	90980-11964
E6	曲轴位置传感器	90980-12611
E7	起动机总成	90980-11400
E8	冷却器压缩机总成	90980-11194
E9	凸轮轴正时机油控制阀总成 (B2 进气侧)	90980-11162
E10	清污 VSV	90980-11156
E11	节气门体总成	90980-11858
E12	凸轮轴正时机油控制阀总成 (B1 进气侧)	90980-11162
E13	VVT 传感器 (B1 进气侧)	90980-12353
E14	凸轮轴正时机油控制阀总成 (B1 排气侧)	90980-11162
E15	点火线圈总成 (1 号)	90980-11885
E16	点火线圈总成 (3 号)	
E17	点火线圈总成 (5 号)	
E18	VVT 传感器 (B1 排气侧)	90980-12353
E19	发动机机油压力开关总成	90980-11363
E20	进气质量空气流量计分总成	90980-12292
E21	VVT 传感器 (B2 进气侧)	90980-12353
E22	凸轮轴正时机油控制阀总成 (B2 排气侧)	90980-11162

备注：以上连接器的零件号并非均有零件供应。

代码	零件名称	零件号
E23	点火线圈总成 (2 号)	90980-11885
E24	VSV (ACIS)	90980-11162
E25	点火线圈总成 (4 号)	90980-11885
E26	VVT 传感器 (B2 排气侧)	90980-12353
E27	点火线圈总成 (6 号)	90980-11885
E28	空燃比传感器 (B2 S1)	90980-10869
E29	水旁通预热塞	90980-10839
E30	空燃比传感器 (B1 S1)	90980-10869
E31	发动机机油油位传感器	90980-11235
E32	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器	90980-10735
E33	变速器转速传感器 (涡轮)	90980-11156
E34	驻车档/空档位置开关总成	90980-12362
E35	变速器转速传感器 (中间轴齿轮)	90980-11156
E36	ECT 电磁阀	90980-12293
E37	发电机总成	90980-09876
E38	喷油器总成 (1 号)	90980-11875
E39	接线连接器	90980-11661
E40	接线连接器	90980-12372
F1	起动机总成	90980-09967
G1	爆震控制传感器 (B1)	90980-11875
G2	爆震控制传感器 (B2)	
H1	喷油器总成 (3 号)	
H2	喷油器总成 (5 号)	
I1	喷油器总成 (2 号)	
I2	喷油器总成 (4 号)	
I3	喷油器总成 (6 号)	
J1	前排乘客侧点火管电路	90980-12576
K1	间隙警告 ECU 总成	90980-12404
K2	行驶辅助 ECU 总成	90980-12708
K3	转向控制 ECU	90980-11362
K4	转向控制 ECU	90980-12460
K5	主车身 ECU	90980-12750
K6	主车身 ECU	90980-12753
K7	主车身 ECU	90980-12793
K8	驻车辅助 ECU	90980-12760
K9	驻车辅助 ECU	90980-12761
K10	左前 2 号扬声器总成	90980-12304
K11	左前 2 号扬声器总成	90980-12733
K12	危险警告信号开关总成	82824-21030
K13	手套箱灯总成	90980-11098
K14	刹车灯控制继电器总成	90980-10799
K15	左侧 1 号车内照明灯总成	90980-11918
K16	空调放大器总成	90980-12554
K17	空调放大器总成	90980-12557
K18	左侧座椅加热器开关	90980-12368

代码	零件名称	零件号
K19	横摆率传感器总成	90980-12303
K20	氧传感器 (B2 S2)	90980-11028
K21	空气囊传感器总成	90980-12391
K22	1 号间隙警告蜂鸣器	90980-10825
K23	收音机总成	90980-12460
K24	车内温度传感器	90980-11918
K25	右侧座椅加热器开关	90980-12551
K26	氧传感器 (B1 S2)	90980-11028
K27	点烟器总成	90980-11606
K28	变速器控制开关 (换档锁止控制单元总成)	90980-12551
K29	换档杆位置指示灯	90980-12368
K30	收发器钥匙 ECU 总成	90980-12423
K31	模式选择开关总成	90980-11986
K32	换档锁止控制 ECU	90980-12552
K33	收发器钥匙放大器	90980-12092
K34	转向执行器总成	90980-11547
K35	挡风玻璃刮水器开关总成	90980-12359
K36	挡风玻璃刮水器开关总成	90980-12358
K37	转向传感器	90980-11986
K38	螺旋电缆分总成	90980-12552
K39	螺旋电缆分总成	90980-12160
K40	前照灯变光开关总成	90980-12460
K41	电动倾斜马达	90980-10797
K42	组合仪表总成	90980-12554
K43	转向信号闪光灯总成	90980-10799
K44	右前 2 号扬声器总成	90980-12304
K45	右前 2 号扬声器总成	90980-12733
K46	多路网络倾斜和伸缩 ECU	90980-11973
K47	仪表板下 1 号空气囊总成	90980-12452
K48	右侧 1 号车内照明灯总成	90980-11918
K49	碰撞预测系统取消开关总成	90980-10860
K50	前照灯旋转主开关	90980-10825
K51	DLC3	90980-11665
K52	钥匙互锁电磁阀	90980-12063
K53	发动机开关	90980-12370
K54	前照灯清洗器开关总成	90980-12551
K55	动力管理控制 ECU	90980-12844
K56	动力管理控制 ECU	90980-12843
K57	认证 ECU 总成	90980-12404
K58	认证 ECU 总成	90980-12564
K59	防滑控制蜂鸣器总成	90980-10860
K60	减振器控制 ECU	82824-50310
K61	转向锁止执行器总成	90980-12092
K62	电源插座总成	90980-12498
K63	前照灯光束高度调节开关	90980-11950

L 连接器的零件号

代码	零件名称	零件号
K64	后声纳或侦测声纳开关总成	90980-12558
K65	1 号立体声插座适配器总成	90980-12551
K66	点火或起动机开关总成	90980-11615
K67	解锁警告开关总成	90980-12063
K68	VSC OFF 开关	90980-10906
K69	空调控制总成	90980-12551
K70	放大器天线总成	90980-10871
K71	收音机总成	90980-10997
K72	收音机总成	90980-10996
K73	放大器天线总成	90980-10871
K74	导航接收器总成	90980-10997
K75	导航接收器总成	90980-10996
K76	转向传感器	90980-12551
K77	螺旋电缆分总成	90980-12370
K78	车外后视镜开关总成	90980-12423
K79	导航接收器总成	90980-12460
K80	导航接收器总成	90980-11909
K81	导航接收器总成	90980-12404
K82	宽视野前开关	90980-12550
K83	接线连接器	90980-12372
K84	接线连接器	
K85	接线连接器	90980-12737
K86	接线连接器	
K87	接线连接器	90980-12372
K88	接线连接器	
K89	接线连接器	
K90	接线连接器	82824-30420
K91	接线连接器	
K92	接线端子	82824-30470
K93	接线端子	
K94	接线连接器	90980-12585
K95	接线连接器	
K96	导航接收器总成	90980-12593
K97	驻车辅助 ECU	90980-12596
L1	自动灯光控制传感器	90980-12056
L2	前 3 号扬声器总成	90980-10795
M1	右前电动车窗升降器开关总成	90980-12551
M2	右侧车外后视镜	90980-12192
M3	右侧车外后视镜	90980-12610
M4	右前 1 号扬声器总成	90980-10935
M5	右前电动车窗升降器马达总成	90980-12328
M6	右前车门门控灯总成	90980-11148
M7	右前车门门锁总成	90980-12226
M8	右前车门内把手照明灯总成	90980-10825

代码	零件名称	零件号
N1	多路网络主开关总成	90980-12460
N2	左侧车外后视镜	90980-12610
N3	左前 1 号扬声器总成	90980-10935
N4	左前电动车窗升降器马达总成	90980-12328
N5	左前车门门控灯总成	90980-11148
N6	左前车门门锁总成	90980-12226
N7	左前车门内把手照明灯总成	90980-10825
O1	右后电动车窗升降器开关总成	90980-12551
O2	右后 1 号扬声器总成	90980-10935
O3	右后电动车窗升降器马达总成	90980-12328
O4	右后车门内把手照明灯总成	90980-10825
O5	右后车门门锁总成	90980-12226
P1	左后电动车窗升降器开关总成	90980-12551
P2	左后 1 号扬声器总成	90980-10935
P3	左后电动车窗升降器马达总成	90980-12328
P4	左后车门内把手照明灯总成	90980-10825
P5	左后车门门锁总成	90980-12226
Q1	左前车门外把手总成	90980-12790
R1	右前车门外把手总成	
S1	前排右侧座椅安全气囊总成	90980-12698
S2	右前车门门控灯开关总成	90980-10871
S3	右侧侧安全气囊传感器总成	90980-12352
S4	前排右侧座椅外安全带总成	90980-10860
S5	前排右侧座椅外安全带总成	90980-12253
S6	前排右侧座椅外安全带总成	90980-12063
S7	副燃油表传感器总成	90980-11140
S8	右后安全气囊传感器	90980-12225
S9	右后车门门控灯开关总成	90980-10871
S10	1 号车内电子钥匙天线总成	90980-12795
S11	安全气囊传感器总成	90980-12449
S12	右侧帘式安全气囊总成	90980-12575
S13	后窗除雾器（背窗玻璃）	90980-10914
S14	右后减振器控制执行器	90980-10789
S15	后加速度传感器	90980-10845
S16	车门控制接收器	90980-50011
S17	车外行李箱电子钥匙天线	90980-12381
S18	前排右侧座椅内安全带总成	90980-12366
S19	减振器控制 ECU	90980-12562
S20	后排右侧座椅安全气囊总成	90980-11864

备注：以上连接器的零件号并非均有零件供应。

代码	零件名称	零件号
S21	车门控制接收器	90980-12366
S22	右后 2 号扬声器总成	90980-12733
S23	1 号箱式扬声器总成	90980-10799
S25	接线连接器	90980-11661
S26	接线连接器	
T1	前排左侧座椅空气囊总成	90980-12698
T2	燃油泵控制 ECU 总成	90980-10862
T3	左前车门门控灯开关总成	90980-10871
T4	左侧侧空气囊传感器总成	90980-12352
T5	前排左侧座椅外安全带总成	90980-12063
T6	前排左侧座椅外安全带总成	90980-12253
T7	前排左侧座椅外安全带总成	90980-10860
T8	燃油表传感器总成	90980-11077
T9	左后空气囊传感器	90980-12225
T10	左后车门门控灯开关总成	90980-10871
T11	空气囊传感器总成	90980-12450
T12	2 号车内电子钥匙天线总成	90980-12795
T13	左侧帘式空气囊总成	90980-12575
T14	后窗除雾器 (背窗玻璃)	90980-10913
T15	中央刹车灯总成	90980-10860
T16	1 号行李箱灯总成	90980-11148
T17	左后减振器控制执行器	90980-10789
T18	座椅安全带控制 ECU	90980-12551
T19	座椅安全带控制 ECU	90980-11527
T20	3 号车内电子钥匙天线总成	90980-12795
T21	前排左侧座椅内安全带总成	90980-12366
T22	后排左侧座椅空气囊总成	90980-11864
T23	后雾灯 (左后灯总成)	90980-11148
T24	行李箱电子钥匙开关	90980-10825
T25	右侧牌照灯总成	90980-11148
T26	左侧牌照灯总成	
T27	倒车灯 (右后灯总成)	
T28	行李箱门锁总成	90980-10908
T29	右后组合灯总成	90980-10795
T30	左后组合灯总成	
T31	后电视摄像机总成	90980-12495
T32	左后 2 号扬声器总成	90980-12733
T33	静噪滤波器 (除雾器)	-
T34	静噪滤波器 (刹车灯)	
T35	静噪滤波器 (行李箱灯)	
T36	接线连接器	90980-11661
T37	接线连接器	

代码	零件名称	零件号
T38	接线连接器	90980-12372
T39	接线连接器	
T40	接线连接器	
U1	阅读灯总成	90980-12553
U2	左侧遮阳板总成	90980-12322
U3	左侧梳妆灯总成	-
U4	右侧梳妆灯总成	
U5	右侧遮阳板总成	90980-12322
U6	滑动天窗控制 ECU	90980-10997
U7	1 号车厢照明灯总成	-
U8	车内后视镜总成	90980-12366
V1	左后 1 号超声波传感器	90980-12303
V2	左后中央 1 号超声波传感器	
V3	右后中央 1 号超声波传感器	
V4	右后 1 号超声波传感器	
W1	前排右侧电动座椅滑动调节马达	90980-12341
W2	前排右侧电动座椅开关	90980-10807
W3	右侧座椅加热器控制分总成	90980-12180
W4	接线连接器	90980-11782
X1	前排左侧电动座椅滑动调节马达	90980-12335
X2	前排左侧电动座椅滑动调节马达	
X3	前排左侧电动座椅倾斜马达	
X4	前排左侧电动座椅升降器马达	
X5	前排左侧电动座椅开关	90980-10807
X6	前排左侧电动座椅控制 ECU 和开关	90980-11782
X7	前排左侧电动座椅控制 ECU 和开关	90980-12552
X8	前排电动座椅腰部开关	90980-10933
X9	左侧座椅加热器控制分总成	90980-12180
X10	前排左侧座椅内安全带总成	90980-12366
X11	接线连接器	90980-11782
Y1	前排右侧电动座椅靠背倾角调节马达	90980-12341
Z1	前排左侧电动座椅腰部马达	
Z2	前排左侧电动座椅腰部马达	
Z3	前排左侧电动座椅靠背倾角调节马达	
a1	左前轮转速传感器	90980-11900
b1	右前轮转速传感器	
c1	左后轮转速传感器	
c2	左后高度控制传感器分总成	90980-12353
d1	右后轮转速传感器	90980-11900
e1	带风扇的鼓风机马达分总成	90980-11667
z1	空调放大器总成	90980-12264
	空调鼓风机总成	
z2	驾驶员侧点火管电路	90980-12224
	螺旋电缆分总成	

L 连接器的零件号

代码	零件名称	零件号
z3	螺旋电缆分总成	90980-12361
	方向盘装饰盖开关总成	
z4	螺旋电缆分总成	90980-12183
	方向盘装饰盖开关总成	
z5	巡航控制主开关	90980-12360
	螺旋电缆分总成	

备注：以上连接器的零件号并非均有零件供应。