


前排座椅内零件位置

[右驾车型]




L33 前排右侧座椅内安全带总成

z57 左前侧安全气囊点火管电路
z58 右前侧安全气囊点火管电路

- c1 前排右侧座椅加热器总成
- c2 前排右侧电动座椅开关总成
- c3 前排右侧电动座椅滑动位置马达总成
- c4 前排右侧电动座椅升降位置马达总成
- c5 前排右侧电动座椅高度调节位置马达总成
- c6 前排右侧电动座椅靠背倾角调节位置马达总成
- c7 前排右侧座椅内安全带总成
- c12 接线连接器
- c13 前排左侧座椅加热器总成
- c17 前排左侧电动座椅滑动位置马达总成
- c18 前排左侧电动座椅升降位置马达总成
- c19 前排左侧电动座椅高度调节位置马达总成
- c20 前排左侧电动座椅靠背倾角调节位置马达总成
- c22 前排左侧座椅内安全带总成
- c23 接线连接器
- c25 前排左侧电动座椅开关总成
- c26 右前位置控制 ECU 和开关总成
- c27 右前位置控制 ECU 和开关总成
- c28 前排右侧电动座椅开关总成
- c29 前排右侧座椅腰部支撑前后马达总成
- c30 前排左侧座椅内安全带总成

后排座椅内零件位置

[右驾车型]



d1 后排右侧座椅加热器
d2 后排左侧座椅加热器

z59 左后侧安全气囊点火管电路
z60 右后侧安全气囊点火管电路