



○: 零件	代码	E43
□: 零件	代码	20
▽: 搭铁	代码	E2

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
E43	71 (LHD)	E66	71 (LHD)		
	94 (RHD)		95 (RHD)		

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
20	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架