














































K1	左前预紧器
K2	左前车门门控灯开关总成
K3	左后车门门控灯开关总成
K4	左后组合灯总成
K6	左侧帘式空气囊总成电路
K7	后排左侧侧空气囊传感器总成
K9	左侧帘式空气囊总成电路
K12	左前张力调节器
K13	左后预紧器
K15	2 号车内照明灯总成
K19	后空调鼓风机总成
K21	左侧冷却器热敏电阻
K26	玻璃破碎传感器 (左侧角窗玻璃)
K31	二极管 (后冷却器)
K33	二极管 (刹车灯)
K34	悬架控制 ECU
K35	悬架控制 ECU
K36	悬架控制 ECU
K41	后电源插座总成
K44	电压逆变器总成
K45	电源插座总成
K47	电动背门警告蜂鸣器
K48	行李箱外电子钥匙天线
K49	收音机设定调相器
K50	接线端子
K51	接线端子
K52	接线连接器
K53	接线连接器
K54	接线连接器
K55	接线连接器
K56	接线连接器
K57	接线连接器
K58	接线连接器
K61	电源插座总成
K63	电压逆变器总成
K64	牵引变流器
K65	接线连接器
K66	牵引变流器
i1	燃油温度传感器
i2	压力蓄压器传感器
p1	右侧座椅存储器开关
p2	右前车门内把手照明灯总成
q1	左侧座椅存储器开关
q2	左前车门内把手照明灯总成



 K52 黑色				
	90980-12556			
 K58 白色				
	90980-12827			
 K61 黑色				
	90980-10797			
 K63 白色				
	90980-10799			
 K64 白色				
	90980-11535			
 K65 白色				
	90980-12827			
 K66 白色				
	90980-10825			
 K53 白色				
	90980-12827			
 K54 白色				
	90980-12827			
 K55 白色				
	90980-12827			
 K56 白色				
	90980-12827			
 K57 白色				
	90980-12827			
 i1 灰色				
	90980-10737			
 i2 黑色				
	90980-11451			
 p1 黑色				
	90980-11989			
 p2 白色				
	90980-11918			
 q1 黑色				
	90980-11989			
 q2 白色				
	90980-11918			