


倒车灯





○：零部件位置

代码	参见页次	代码	参见页次	代码	参见页次
C1	54	S2	62	S16	62
E48	57	S3	62		
N28	60	S15	62		

○：接线盒和线束连接器

代码	参见页次	接线盒和线束（连接器位置）
IH	31	仪表板导线和仪表板 J/B（下部饰板）

□：连接器连接线束和线束

代码	参见页次	连接线束和线束（连接器位置）
AE3	67	发动机室主导线和仪表板导线（仪表板右侧）
CA2	66	发动机导线和发动机室主导线（发动机室 R/B 和发动机室 J/B 内）
EA1	67	仪表板导线和发动机室主导线（左侧踢脚板）
EN1	67	仪表板导线和地板导线（左侧踢脚板）
SN1	68	行李厢导线和地板导线（行李厢左侧）

▽：接地点

代码	参见页次	接地点位置
S1	68	下部中央背板