

















车身部件位置



车身部件位置

G1	前 1 号扬声器总成 RH
G6	车门侧安全气囊传感器 RH
G7	前门控灯总成 RH
G8	1 号车内照明灯总成 RH
G9	带马达的前门锁总成 RH
G11	15 号接线连接器
G12	前 1 号扬声器总成 LH
G16	车门侧安全气囊传感器 LH
G17	前门控灯总成 LH
G18	1 号车内照明灯总成 LH
G19	带马达的前门锁总成 LH
G21	16 号接线连接器
G22	电动窗升降器马达总成 RH（前）
G23	车外后视镜控制 ECU 总成 RH
G24	车外后视镜控制 ECU 总成 RH
G26	车外后视镜总成 RH
G27	车外后视镜总成 RH
G28	多路网络主开关总成
G29	座椅存储器开关
G30	车外后视镜开关总成
G31	车外后视镜开关总成
G32	电动窗升降器马达总成 LH（前）
G33	车外后视镜控制 ECU 总成 LH
G34	车外后视镜控制 ECU 总成 LH
G35	前门外把手总成 LH
G36	车外后视镜总成 LH
G37	车外后视镜总成 LH
G38	电动窗升降器开关总成（前）
H1	后扬声器总成（RH）
H2	后电动窗升降器开关总成（RH）
H3	2 号车内照明灯总成 RH
H4	带马达的后门锁总成 RH
H5	电动窗升降器马达总成 RH（后）
H6	后扬声器总成（LH）
H7	后电动窗升降器开关总成（LH）
H8	2 号车内照明灯总成 LH
H9	带马达的后门锁总成 LH
H10	电动窗升降器马达总成 LH（后）
H11	后门控灯总成（RH）
H12	二极管
H13	后门控灯总成（LH）
H14	二极管

车身部件位置



车身部件位置

