




发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换档指示灯 (2AR-FE)




发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换挡指示灯 (2AR-FE)



发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换挡指示灯 (2AR-FE)




发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换档指示灯 (2AR-FE)




*1: 线束颜色随车辆而变化。

发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换档指示灯 (2AR-FE)




发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换档指示灯 (2AR-FE)



发动机控制 (2AR-FE)、CVT 和换档指示灯 (2AR-FE)

巡航控制 (2AR-FE)



巡航控制 (2AR-FE)

