

DTC	62-7D	不能播放光盘
DTC	62-7E	无可播放文件
DTC	62-7F	版权保护故障
DTC	63-7D	不能播放光盘
DTC	63-7E	无可播放文件
DTC	63-7F	版权保护故障

描述

DTC 编号	DTC 检测条件	故障部位
62-7D	- 使用了不兼容的 MP3/WMA 文件。 - 即使该文件具有 “.mp3” 或 “.wma” 的扩展名，也无法读取标头信息。	- CD - 收音机
62-7E	- 插入了无音乐数据的光盘。 - 光盘中无可播放文件 (MP3/WMA)。	
62-7F	插入了受版权保护而无法播放的文件。	
63-7D	- 使用了不兼容的 MP3/WMA 文件 - 即使该文件具有 “.mp3” 或 “.wma” 的扩展名，也无法读取标头信息。	
63-7E	- 插入了无音乐数据的光盘。 - 光盘中无可播放文件 (MP3/WMA)。	
63-7F	插入了受版权保护而无法播放的文件。	

检查程序

提示：
检查完毕之后，清除 DTC。

1

更换光盘

(a) 插入一张带有可播放文件的光盘，检查光盘是否能正常播放。
提示：
关于可播放文件和光盘的详情，请参考用户手册。
正常：
光盘可正常播放。

异常

更换收音机（参见 AV-89 页）

正常

结束