


零件位置



驻车档/空档位置开关 (*1)

驻车档/空档位置开关 (*2)


发动机室继电器盒和接线盒

- RADIO 1 保险丝

- CRT 保险丝


*1: U151E

*2: U151F




NS

左驾驶车型:



右驾驶车型:



*1: 带驻车辅助监视系统