

DTC	44-45	弹出故障
DTC	44-51	升降器故障
DTC	44-52	夹持器故障

描述

DTC 编号	DTC 检测条件	故障部位
44-45	光盘不能弹出。	导航接收器总成
44-51	升降器操作时发生机械故障。	
44-52	DCD 播放机夹持器出现故障。	

检查程序

提示：
检查完毕之后，清除 DTC。

1	检查导航接收器总成
---	-----------

- (a) 检查是否能正常更换、插入或弹出光盘。
正常：
可以正常更换、插入或弹出光盘。

异常	更换导航接收器总成（参见 NS-212 页）
----	------------------------

正常

结束
