


- E1 炭罐泵模块
- G2 右前车门门锁总成
- G3 右前 1 号扬声器总成
- G6 右侧车外后视镜总成
- G8 右侧电动车窗升降器开关总成
- G9 右侧电动车窗升降器电动机总成
- H2 左侧电动车窗升降器电动机总成
- H3 左前车门门锁总成
- H4 左前 1 号扬声器总成
- H6 左侧车外后视镜总成
- H8 电动车窗升降器主开关总成
- H9 左前车门外把手总成
- I1 右后电动车窗升降器开关总成
- I2 右后电动车窗升降器电动机总成
- I3 右后车门门锁总成
- I4 右后扬声器总成
- J1 左后电动车窗升降器开关总成
- J2 左后电动车窗升降器电动机总成
- J3 左后车门门锁总成
- J4 左后扬声器总成
- K1 阅读灯总成
- K2 阅读灯总成
- K3 滑动天窗控制 ECU (滑动天窗主动齿轮分总成)
- L1 行李箱门开启开关总成
- L2 左侧牌照灯总成
- L3 右侧牌照灯总成
- L4 车内 3 号电子钥匙天线总成
- L5 行李箱门锁总成
- L6 选装件连接器 (后电视摄像机)
- M1 后窗除雾器 (背窗玻璃)
- O1 左后轮转速传感器 (左后桥轮毂和轴承总成)
- P1 右后轮转速传感器 (右后桥轮毂和轴承总成)
- T1 右后车角超声波传感器
- T2 右后中央超声波传感器
- T3 左后中央超声波传感器
- T4 左后车角超声波传感器


车身零件位置 (S/D)




90980-12520




90980-12226




90980-10935



90980-12367




90980-10789



90980-10797




90980-10797




90980-12226




90980-10935




90980-12367



90980-12122




90980-12382




90980-10789




90980-11900



90980-12226




90980-10935




90980-10789



90980-11900




90980-12226




90980-10935




90980-11950



90980-12552



90980-12812



90980-11967

车身零件位置 (S/D)

