







F5.09 空调系统再循环泵

拆卸再循环泵


 松开或拆下 Caillau Visa 软管夹箍后，须遵照 2012 年 12 月发布的技术信息 2054 中的指示，使用 Mikalor 蜗杆传动软管夹箍更换。

- 断开蓄电池 ( F2.01).
- 排放发动机冷却系统 ( B6.07).
- 拆下车身平地板部分 ( E3.13).
-  拆下前部车身平地板部分。




- 断开插头 (1)。
- 拆卸指示的夹箍并断开相应的管。
- 通过拧松指示的螺母松开夹箍 (2)。
- 拆下再循环泵 (A)。

重新安装再循环泵

 松开或拆下 Caillau Visa 软管夹箍后，须遵照 2012 年 12 月发布的技术信息 2054 中的指示，使用 Mikalor 蜗杆传动软管夹箍更换。

型号: FF Europe - 空调系统再循环泵



- 安装再循环泵 **(A)**。
- 通过拧紧相应的螺母紧固夹箍 **(2)**。
- 按指示安装新的夹箍并将其拧紧，同时连接相应的管。
- 连接插头 **(1)**。

- 连接蓄电池 ([🔗 F2.01](#))。
- 加注发动机冷却系统 ([🔗 A3.07](#))。
- 重新安装车身平地板部分 ([🔗 E3.13](#))。
- **i** 重新安装前部车身平地板部分。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708