



02/2008
303-14A-00-1
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.6L (Z6)


02/2008
303-14A-00-2
2008.25
Focus



02/2008
303-14A-00-3
2008.25
Focus




02/2008
303-14A-00-4
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.6L (Z6)

02/2008
303-14A-00-5
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.6L (Z6)

02/2008
303-14A-00-6
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009 年前车型

02/2008
303-14B-00-1
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009 年前车型

02/2008
303-14B-00-2
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)，2009 年前车型

02/2008
303-14B-00-3
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009 年前车型


02/2008
303-14B-00-4
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)，2009 年前车型

02/2008
303-14B-00-5
2008.25
Focus






02/2008
303-14B-00-7
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (M14), 2009 年起车型

02/2008
303-14B-00-8
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009 年起车型

02/2008
303-14B-00-9
2008.25
Focus




02/2008
303-14B-00-10
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (M14), 2009 年起车型

02/2008
303-14B-00-11
2008.25
Focus




电子发动机控制—1.8/2.0L Duratec-HE (M14), 2009 年起车型

02/2008
303-14B-00-12
2008.25
Focus




02/2008
303-14C-00-1
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外

02/2008
303-14C-00-2
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外

02/2008
303-14C-00-3
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外

02/2008
303-14C-00-4
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外

02/2008
303-14C-00-5
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外

02/2008
303-14C-00-6
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-8
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-DCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)除外，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-9
2008.25
Focus



电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-10
2008.25
Focus



P93 蓄电池接
线盒 (BJB)


K13 电
源保持
继电器

B12
燃油水份传感器

A147 动力
控制模块
(PCM)

电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器
(MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-11
2008.25
Focus




P93 蓄电池接
线盒 (BJB)

K13 电
源保持
继电器

M252
EGR 节气门启动器


A147 动力
控制模块
(PCM)

02/2008
303-14C-00-12
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-13
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-14
2008.25
Focus




电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-15
2008.25
Focus



电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-16
2008.25
Focus



电子发动机控制—2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油，手动变速器 (MPS6)，含涂层柴油颗粒过滤器

02/2008
303-14C-00-17
2008.25
Focus

