

加速控制

通用设备

用福特许可的诊断系统或扫描工具检索故障代码

检查和确认

1. 核实客户的问题。
2. 目测检查是否存在明显的机械或电气损坏迹象。

目测检查表

机械	电气
<ul style="list-style-type: none">- 加速踏板- 节气门体	<ul style="list-style-type: none">- 线束- 线束固定夹- 电气接头- 加速踏板- 动力系控制模块 (PCM)- 电子节气门体

3. 如果发现观察到的问题或接获报告的问题的确凿原因, 请在进入下一步之前纠正这一问题(可能的话)。

4. 如果问题不明显, 检验症状并参阅福特诊断设备中的诊断表。



油门踏板

基本零件号: 9735

拆卸

注意: 此过程中的拆卸步骤可能包含安装的详细信息。

- 扭矩: 8 Nm



②

安装

- 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。