


## 十五、冷却风扇



起动或运行状态下的电源

蓄电池接线盒(BJB)

11-1

动力系统控制模块  
(PCM)

24-11 25-11  
27-11

活动格栅百叶窗  
151-2 151-4

