

# 时钟弹簧


基本零件号： 14A664 基本零件号： 14A664

## 拆卸

警告： 以下程序规定了在发生碰撞时正确操作保护系统所需的关键维修步骤。 请认真遵守所有注意事项和步骤。 未能遵循步骤指导可能会导致约束系统错误运行，同时增加撞车过程中造成严重人身伤害或死亡的风险。

注意： 此过程中的拆卸步骤可能包含安装的详细信息。


- 1. 拆卸以下项目：
  - 1. 注意： 下列特殊的安装提示或图表。
    - 参阅： [方向盘](#) (211-04 转向柱，拆卸和安装).
    - 2. 参阅： [转向柱防尘罩](#) (501-05 车内装饰，拆卸和安装).
- 2.



Worksh  
Manual  
Graphi  
Traini

Click  
here  
to  
learn  
about  
symbol  
color  
coding  
and  
icons  
used  
in  
this  
manual

3.



## 安装

如果安装一个新的表簧，不要拆卸发簧反旋转键，直到安装了方向盘。 如果安装方向盘之前防旋转键已被拆除，表簧必须居中。 不遵守这些说明会导致部件损坏和系统失效。

1. 零件按照拆除相反顺序进行安装。
2. 注意： 此步骤仅在必须调节时需要。

调节时钟弹簧。

参阅： [时钟弹簧调整](#) (501-20B 辅助约束系统，一般步骤)。

3. 注意： 如要安装，在安装方向盘后从新的表簧拆卸反旋转键。

安装方向盘。

参阅： [方向盘](#) (211-04 转向柱，拆卸和安装)。



E157540

 [Click here to learn about symbol color coding and icons used in this manual](#)

[www.car60.com](http://www.car60.com)