

车辆修理位置代码

为准确找到维修部件在车的实际位置，需要车辆的维修位置代码。

例如，在车辆视图14位置处有个“X”，显示了车辆维修的位置。
请见图表。

位置代码，例如R0FU(在驾驶员左侧地板下侧)

