

412-00 空调控制系统 - 常规信息 拆卸和安装

2015 - 2016 Taurus

蒸发器温度传感器

拆卸

注意： 蒸发器温度传感器仅作为气候控制外壳的一部分。

1. 参阅: [空调系统壳体](#) (412-00 空调控制系统 - 常规信息, 拆卸和安装).

安装

1. 根据需从老式底座向新底座转移组件。
2. 按照与拆除相反的顺序进行安装。

版权 © 2016 Ford Motor Company
