

417-01 外部照明

2015 - 2016 Taurus

拆卸和安装

前雾灯

拆卸

注意： 此过程中的拆除步骤可能包含安装步骤的详细信息。

注意： 这个过程可以用于所有位置的组件。



1.  警告： 执行本节维修程序之前，参阅第**100-00**节一般信息中的安全警告。 如不遵循此说明，可能会导致严重的人身伤害。

参阅： [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

2. 拆除前保险杠盖板。

参阅： [前保险杠盖](#) (501-19 保险杠, 拆卸和安装).

- 3.



安裝

1. 按照与拆除相反的顺序进行安装。

版权 © 2016 Ford Motor Company

