



345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 A



Full-size

布线	颜色
参见 167 乘客舱	
针脚	功能
1	仪表板保险盒 (F107) 供电
2	-
3	-
4	-
5	-
6	C-CAN通讯线
7	-
8	-
9	-
10	-
11	接地
12	C-CAN通讯线

345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 B



Full-size

布线	颜色
参见 167 乘客舱	
针脚	功能
1	驻车传感器no. 8的信号
2	驻车传感器no. 9的信号
3	驻车传感器no. 10的信号
4	驻车传感器单元电源
5	驻车传感器no. 11的信号
6	驻车传感器单元接地参考
7	-
8	-