



TE:2137182-1

接仪表板电线束保险盒 FB-IP3




AMP:1318389-1

接组合仪表 IP17



HL:3P01FB02BK

接机油压力开关 EN26




CZT:DJ7022-6.3-21

HL:3CN-2BSL02N

制动液面报警开关 FB21


TYC0:284972-1

BCM ECU_J1 IP52



HL:3P01FB02BK


手刹未放指示开关 IP64



TE:936421-2

后护壳: 936615-2

接机舱电线束总成 EN-FB1



AMP:2109050-3 钥匙扣

接仪表板电线束总成 FB-IP2

标 记	处数	更改文件号	签 字	日 期
设 计			批 准	
校 对			日 期	
审 核				
工 艺				

SX6A电气原理图

8.0 组合仪表

图样标记 重 量 比 例

共 31 张 第 10 张

东风柳州汽车有限公司