



启动系统 (MR479QN)



LC13-08007

启动系统(MR479Q)&(MR479QA)



线束连接器	名称	页码
CA01	接仪表线束连接器1	34
CA22	接发动机线束连接器	34
EN18	启动机吸铁线束连接器(MR479Q)&(MR479QN)	40
EN19	启动机线束连接器	40
EN25	接发动机舱配电盒线束连接器1(MR479Q)&(MR479QN)	40
EN28	蓄电池（接线片1）	40
IP13	接发动机舱线束连接器1	47
IP25	点火开关线束连接器	46