



顶棚线束布置图




线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01	接仪表线束连接器1	RF07	天窗模块线束连接器
RF02	接仪表线束连接器3	RF12	前顶灯线束连接器
RF04	驾驶员侧气帘线束连接	RF13	天窗开关线束连接器
RF05	后阅读灯线束连接器	RF14	天线连接器
RF06	乘客侧气帘线束连接		

顶棚线束连接器端子图


RF01 接仪表线束连接器1




RF02 接仪表线束连接器2




RF04 驾驶员侧气帘线束连接器




RF05 后阅读灯线束连接器




RF06 乘客侧气帘线束连接器




RF07 天窗模块线束连接器



RF12 前顶灯线束连接器



RF13 天窗开关线束连接器



RF14 天线连接器

