

6.1 警告和注意事项

6.1.1 警告和注意事项

有关制动器粉尘的警告

有关制动液的警告

有关制动液刺激性的警告

有关制动管更换的警告

制动系统加注制动液的重要注意事项

注意

向制动总泵储液罐中添加制动液时，只能使用清洁、密封的制动液容器中的制动液，符合 Super DOT4。不使用推荐的制动液会导致污染，从而损坏液压制动系统部件内部的橡胶密封件和/或橡胶衬垫。

制动钳的重要注意事项

注意

拆卸制动钳时，应使用一根钢丝支撑制动钳，以免损坏制动管。