


EMS 点火系统 (JLE-4G18TD)



线束连接器	名称	页码
CA16	接发动机线束连接器 1	31
EN10	点火线圈 1 线束连接器	38
EN11	点火线圈 2 线束连接器	38
EN12	点火线圈 3 线束连接器	38
EN13	点火线圈 4 线束连接器	38
EN35	发动机管理系统 (插件 A) 线束连接器 1	38
EN40	接发动机舱线束连接器 1	38
P01	发动机线束接地	95

连接点	说明	页码
A	主继电器电源输出	141
B	EFI 电源输出	145\155
C	EFI 电源输出	147