


EMS 燃油喷射系统 (JLD-4G20)



线束连接器	名称	页码
CA05	接底板线束连接器 1	32
CA45	发动机管理系统线束连接器 1	31
EG01	喷油器 1 线束连接器	38
EG02	喷油器 2 线束连接器	38
EG03	喷油器 3 线束连接器	38
EG06	喷油器 4 线束连接器	38
EG24	发动机管理系统线束连接器 2	38
SO12	接发动机舱线束连接器 1	73
SO26	燃油泵线束连接器	73
G29	底板线束接地	98

连接点	说明	页码
B	EFI 电源输出	163\169
C	喷油器电源输出	159