


迎宾灯(门灯)



NL13-0804



线束连接器	名称	页码
DR02	左前门线束接仪表板线束2线束连接器	83
DR07	左前车门门灯线束连接器	83
DR09	驾驶员侧门锁开关线束连接器	83
DR11	右前门线束接仪表板线束1线束连接器	82
DR18	右前门门灯线束连接器	82
DR19	右前门门锁开关线束连接器	82
DR21	左后门线束接底板线束线束连接器	83
DR22	左后门门灯线束连接器	83
DR27	左后门门锁开关线束连接器	83
DR28	右后门线束接底板线束线束连接器	82
DR29	右后门门灯线束连接器	82
DR34	右后门门锁线束连接器	82
DR39	左前车门照地灯线束连接器	83
DR42	右前门照地灯线束连接器	82
IP05	仪表板线束接左前门线束2线束连接器	55
IP63	仪表板线束接右前门线束1线束连接器	55
IP66	车身控制模块3线束连接器	54
IP67	车身控制模块2线束连接器	55
IP70	仪表板线束接底板线束2线束连接器	54
SO02	右前门槛灯线束连接器	69
SO03	底板线束接仪表线束2线束连接器	69
SO37	底板线束接左后门线束线束连接器	69
SO38	底板线束接右后门线束线束连接器	69
SO51	底板线束接后背门线束1线束连接器	69
SO52	左前门槛灯线束连接器	69
SO54	右行李箱灯线束连接器	70
SO55	左行李箱灯线束连接器	70
SO70	后背门线束接底板线束1线束连接器	71
SO78	后背门锁电机线束连接器	71

