


迎宾灯



线束连接器	名称	页码
-------	----	----



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

线束连接器	名称	页码
DR03d	驾驶员侧门锁电机线束连接器	179
DR08d	驾驶员侧外后视镜线束连接器1	179
DR13d	前乘员侧门锁电机线束连接器	180
DR18d	前乘员侧外后视镜线束连接器1	180
DR21d	左后门线束接底板线束连接器	181
DR23d	左后门锁电机线束连接器	181
DR29	左后门迎宾灯线束连接器	181
DR31d	右后门线束接底板线束连接器	182
DR33d	右后门锁电机线束连接器	182
DR39	右后门迎宾灯线束接插器	182
DR42a	驾驶员侧门迎宾灯线束连接器	179
DR47a	前乘员侧门迎宾灯线束连接器	180
DR52a	驾驶员门线束接仪表线束连接器2	179
DR56b	前乘员门线束接仪表线束连接器1	180
IP09g	仪表线束接底板线束连接器3	83
IP14a	仪表接驾驶员门线束连接器2	81
IP15b	仪表接前乘员门线束连接器1	82
IP20a	车身控制模块线束连接器1	81
IP21a	车身控制模块线束连接器2	81
IP121	智能电器接线盒线束连接器G	81
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	128
SO18d	底板线束接左后门线束连接器	127
SO20d	底板线束接右后门线束连接器	128
G02	仪表线束接地	202
G04	仪表线束接地	202
G22	底板线束接地	203
G25	底板线束接地	203

