


ESC电源、接地、数据线1




线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA01i	机舱线束接仪表线束连接器1	26
CA20c	ESC线束连接器	24
IP02i	仪表线束接机舱线束连接器1	52
G07	发动机舱线束接地	126

连接点	说明	页码
CA20c-5	至总线通讯系统6(D_CAN)	369
CA20c-19	至总线通讯系统6(D_CAN)	369

ESC电源、接地、数据线2



线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA01i	机舱线束接仪表线束连接器1	26
CA20c	ESC线束连接器	24
IP02i	仪表线束接机舱线束连接器1	52
IP164c	副仪表开关组线束连接器	53
IP195a	ESC开关线束连接器	53
IP226a	JC37线束连接器	53
IP243d	仪表线束接仪表分线束连接器	53
IP250d	仪表分线束接仪表线束连接器	53
G15	仪表线束接地	130