


喷气系统（JL4G18-N-NGV）



| 线束连接器 | 名称                         | 页码 |
|-------|----------------------------|----|
| EC85  | 燃气喷嘴1线束连接器（JL4G18-N-NGV）   | 56 |
| EC86  | 燃气喷嘴2线束连接器（JL4G18-N-NGV）   | 56 |
| EC87  | 燃气喷嘴3线束连接器（JL4G18-N-NGV）   | 56 |
| EC88  | 燃气喷嘴4线束连接器（JL4G18-N-NGV）   | 56 |
| EC89  | 压力表线束连接器（JL4G18-N-NGV）     | 56 |
| EC90  | 减压器电磁阀线束连接器（JL4G18-N-NGV）  | 56 |
| EC82  | 燃气ECU-B线束连接器（JL4G18-N-NGV） | 57 |
| EC83  | 燃气ECU-G线束连接器（JL4G18-N-NGV） | 57 |